

BV 3^{ème} classe « Chirac »



Le quai en résine de la photo n'est pas fourni dans le kit.

Produits complémentaires à réf 87TC03

BV 1^{ère} classe

Réf 87TC01




BV 2^{ème} classe

Réf 87TC02



Vieilles traverses

Réf 87ACC17



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : architecture-passion@sfr.fr



Coloris de bâtiments les plus courants pour les Tramways de la Corrèze

	Coloris façades	Coloris bardages	Coloris huisseries
Choix 1	Blanc	Ocre rouge	Marron moyen / Rouge
Choix 2	Pierre hexagonale	Marron foncé ou moyen	Marron moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements et finitions extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Bois pour bardages

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



		Liquitex basics		Prince august		
Peintures utilisées chez A&P		Bois et bandes de rive	Terre Ombre naturelle 331		Façades	gris argenté 883
		Débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331		Parements	ivoire 918

Notice réalisée avec le BV 2^{ème} classe plus grand, avec bureau.



1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.




2

Une fois l'ensemble sec, coller les finitions des pignons de façade avant la mise en peinture de ceux-ci.




3

Côté bureau, simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.




4

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements.




5

Mettre en place la structure du préau puis coller.




6

Les parements fournis sont ivoire avec une légère patine due à la gravure laser. Vous pouvez les peindre si vous le souhaitez, puis découpez-les de la planche.




7

Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet.



8

Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étoupe par exemple.



9

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.



10

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois.
Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



11

Mettre en peinture les différents bardages bois. Faire de même avec les poutres du préau. Coller en maintenant fermement pendant le séchage.



12

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faitage.



13

Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.
Peindre les toitures si vous le souhaitez.




14

Mettre en place les charpentes bois de chaque côté de la halle (4 éléments par façade).



15

Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive.
Coller sur place.



16

Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que les parements d'angles (pince brucelles ou réglet).
Mettre en place.



17

Vous pouvez finir en mettant en peinture les bordures de qui fournies. Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.



Décorations du bâtiment à découper

CHIRAC

BRIGNAC

CLERGOUX

LES ANDRIEUX SAINT-ROBERT

COLLONGES

CHIRAC

BRIGNAC

CLERGOUX

LES ANDRIEUX SAINT-ROBERT

COLLONGES