

## BV PO « Bellenaves »



### Produits complémentaires à réf 874670

Halle « Bellenaves »

Réf 874671



Abri quai "Bellenaves"

Réf 874672



WC "Vieilleville"

Réf 874661



PN "Naves"

Réf 874501



Poste « Aurillac »

Réf 8746265



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

**WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre !



Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Blanc	Gris clair	Rouge Bordeaux

### ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »**



	Liquitex basics		Prince august		
Peintures utilisées chez A&P		Façades	Blanc		
		Débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331		
				Parements	Gris ciel 989



**NOTICE VIDEO**  
DECO-FACADES

**1** Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.



**2** Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



**NOTICE VIDEO**  
DECO-PIERRES

**3** . Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglét.



**4** Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. (PA Gris ciel 989)



**5** Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Peindre les volets métal de la halle.  
Découpez de la planche.



**6** Mettre en place les corbeaux après les avoirs peints



**7** Après avoir mi en place le toit, faite de même avec la faîtière



**8** Mettez en place les cheminées



**9** Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner selon vos goûts