

Notice de montage
REF 160FDD253

Ville & Villages

1/160

"Crèmerie", pour fond de décor (FDD)



Cinéma "le Miami"

Réf 160FDD252



Caveau du Chat Noir

Réf 160FDD264



Immeuble de fond de
décor avec commerce

Réf 160FDD103



Théâtre

Réf 160FDD108



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



Prince august		
Peintures utilisées chez A&P		Retouches parements Ivoire 813

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures gravées et apprêtées
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Rambardes de balcons et marquise

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »





1

Coller la première pièce en carton coloré sur le carton épais
Pour ces 2 premières étapes, nous vous recommandons la colle en bombe de marque "3M", capuchon bleu.



2

Faire de même avec la façade de l'enseigne.



3

Peindre les intérieurs des entourages des fenêtres



4

Mettre en place par l'intérieur les "blocs" d'huisseries



5

Assembler la façade sur le bâti préalablement assemblé



6

Mettre en place les joues latérales



7

Coller les deux épaisseur de toitures,
Pour coller la seconde pièce, nous vous recommandons la colle en bombe



8

Positionner les chapiteaux de cheminées



9

Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner à votre convenance